第3章

静定梁与静定刚架

学习指导

【本章知识结构】

知识模块	主要知识点	掌握程度
静定梁	单跨静定梁的内力计算及内力图	掌握
	多跨静定梁的受力分析	理解
	平面刚架的内力图	掌握
	快速准确绘制弯矩图	掌握

【本章能力训练要点】

能力训练要点	应用方向
单跨静定梁的内力计算及内力图	多跨梁和刚架分析的基础,强度计算,超静定计算
多跨静定梁的内力分析及内力图	影响线分析,可解决实际工程中多跨静定梁的结构设计
刚架的内力计算及内力图的绘制	杆件的强度、位移和超静定结构动力学计算

3.1 静定梁

- (1) 单跨静定梁的结构形式：水平梁、斜梁及曲梁、简支梁、悬臂梁及伸臂梁。
- (2) 平面结构的内力及其正负号规定。

- ① 轴力：受拉为正，如图 3.1(a)所示。
 ② 剪力：顺时针为正，如图 3.1(b)所示。
 ③ 弯矩：下部纤维受拉为正，如图 3.1(c)所示。

图 3.1

- (3) 求内力图的步骤。
 ① 求支座反力。
 ② 求杆件控制截面内力。

提示：对于初学者一定要掌握控制截面的选取原则，控制截面一般取为杆端(集中荷载集中力矩作用点)或支座处(分布荷载的起点和终点)。

- ③ 绘制内力图。
 ④ 校核。根据内力图特征来校核；根据静力平衡条件来校核。
 (4) 多跨静定梁的受力分析。

- ① 从几何组成来看 $\left\{ \begin{array}{l} \text{基本部分} \\ \text{附属部分} \end{array} \right. \rightarrow \text{层次图}。$

- ② 从受力来看 $\left\{ \begin{array}{l} \text{当荷载作用于基本部分} \\ \text{当荷载作用于附属部分} \end{array} \right. \rightarrow \text{力的传递路径}。$

- ③ 解题顺序：先附属部分，再基本部分。

由以上内容可知：多跨静定梁可分成若干单跨梁分别计算。

3.2 静定平面刚架

3.2.1

刚架的组成及分类

刚架是由若干直杆(梁和柱)部分或全部用刚结点连接而成的一种结构。

1. 静定刚架(图 3.2)

图 3.2

2. 超静定刚架(图 3.3)

图 3.3

实际工程中采用的刚架大多是超静定刚架。

3.2.2 刚架的特征

- (1) 刚结点处,各杆端不能产生相对移动和转动,各杆夹角不变。
- (2) 刚结点能够承受和传递弯矩,使结构弯矩分布相对比较均匀,节省材料。
- (3) 两铰、三铰刚架和四铰体系变为结构加斜杆,组成几何不变体系所需的杆件数目较少,且多为直杆,故净空较大,施工方便。
- (4) 梁柱形成一个刚性整体,增大了结构刚度并使内力分布比较均匀,节省材料,可以获得较大净空。

3.2.3 静定平面刚架的内力分析

1. 求支座反力

求刚架的支座反力时,不同类型刚架的求解方式不一样,例如,简支刚架的求解过程与梁相同,悬臂刚架可不求支座反力。对三铰刚架,求支座反力的过程如下(图 3.4)。

先取整体为研究对象:

$$\sum M_A = 0 \Rightarrow Y_B = \frac{P}{4} (\uparrow)$$

$$\sum Y = 0 \Rightarrow Y_A = \frac{3}{4} P (\uparrow)$$

再取 CB 部分为隔离体:

$$\sum M_C = 0 \Rightarrow X_B = \frac{P}{4} (\leftarrow)$$

再取整体为研究对象:

$$\sum X = 0 \Rightarrow X_A = \frac{P}{4} (\rightarrow)$$

2. 用截面法求内力(杆端内力)

(1) 内力的表达,此时需要用两个下标才能表达清楚刚架的截面内力,如图 3.5 所示。结点 D 三个方向的杆端弯矩分别表示为: M_{DA} 、 M_{DB} 、 M_{DC} 。

图 3.4

图 3.5

(2) 正确选取隔离体。

(3) 内力的正负规定:轴力和剪力与梁的规定一样,弯矩以梁的下侧纤维受拉为正。

3. 作内力图

(1) 将刚架拆成杆件。

(2) 采用分段叠加法做复杂弯矩图。

(3) 各杆件内力图合在一起是刚架内力图。

3.3 快速准确绘制弯矩图的规律

(1) 利用 q 、 F_s 、 M 之间的微分关系以及一些推论。

① 无荷载区段, M 为直线。

② 受均布荷载 q 作用时, M 为抛物线,且凸向与 q 方向一致。

③ 受集中荷载 P 作用时, M 为折线,折点在集中力作用点处,且凸向与 P 方向一致。

④ 受集中力偶 m 作用时,在 m 作用点处 M 有跳跃(突变),跳跃量为 m ,且左右直线均平行。

- (2) 铰处弯矩为零,刚结点处力平衡。
- (3) 外力与杆轴重合时不产生弯矩。
- (4) 作弯矩图的区段叠加法。
- (5) 对称性的利用。

3.4 静定结构的特性

- (1) 静力解答的唯一性。
- (2) 静定结构的内力:与杆件的刚度(EI 、 EA 、 GA)无关,也与支座沉降和温度改变无关,与材料收缩、制造误差亦无关。
- (3) 平衡力系的影响:由平衡力系组成的荷载作用在静定结构某一自身几何不变的部分时,只有该部分受力,其余部分不受力。
- (4) 荷载等效的影响:在结构某一自身几何不变的部分变换时,仅该部分内力发生变化,剩余部分的内力保持不变。

3.5 例题详解

【例 3-1】 求图 3.6 所示单跨静定梁的内力图。

图 3.6

解: (1) 求支座反力,取全梁为隔离体。

$$\sum M_A = 0$$

$$-10\text{kN/m} \times 2\text{m} + 10\text{kN/m} \times 8\text{m} \times 4\text{m} + 40\text{kN} \cdot \text{m} - F_{By} \times 8\text{m} + 20\text{kN} \times 10\text{m} = 0$$

$$\text{得 } F_{By} = 67.5\text{kN}$$

$$\sum F_y = 0$$

$$F_{Ay} - 10\text{kN/m} \times 10\text{m} + 67.5\text{kN} - 20\text{kN} = 0$$

$$F_{Ay} = 52.5\text{kN}$$

(2) 绘制弯矩图(图 3.7),用截面法计算出各控制点的弯矩值。

$$M_A = 10\text{kN/m} \times 2\text{m} \times 1\text{m} = 20\text{kN} \cdot \text{m}$$

$$M_B = 20\text{kN} \times 2\text{m} = 40\text{kN} \cdot \text{m}$$

$$M_{E\text{左}} = -52.5\text{kN} \times 4\text{m} + 10\text{kN/m} \times 6\text{m} \times 3\text{m} = -30\text{kN} \cdot \text{m}$$

(3) 绘制剪力图(图 3.8),用截面法计算出各控制点的弯矩值。

$$F_{A\text{左}} = -10\text{kN/m} \times 2\text{m} = -20\text{kN}$$

$$F_{A\text{右}} = 52.5\text{kN} - 20\text{kN} = 32.5\text{kN}$$

$$F_{B\text{右}} = 20\text{kN}$$

$$F_{B\text{左}} = 20\text{kN} - 67.5\text{kN} = -47.5\text{kN}$$

图 3.7

图 3.8

【例 3-2】 作出图 3.9 所示多跨静定梁的内力图。

图 3.9

解: (1) 层次图见图 3.10。

图 3.10

(2) 根据荷载的传递关系(图 3.11),即可知本题的求解顺序: $FD \rightarrow BD \rightarrow AB$ 。

(3) 此时即可分段画出内力图,合在一起就是整个结构的内力图(图 3.12)。

图 3.11

图 3.12

【例 3-3】快速绘制弯矩图(图 3.13)。

图 3.13

解: AB 段的弯矩图与 M 相同, C 点弯矩为 0, BD 之间无外力作用, 故其弯矩图为一直线。同样 E、G 两点弯矩为 0, 故 DF 之间和 FG 之间为一曲线(图 3.14)。

图 3.14 M 图

【例 3-4】试作图 3.15 所示刚架的 M 图。

解: $M_{DC} = 10\text{kN} \times 4\text{m} = 40\text{kN} \cdot \text{m}$

由 $\sum M_A = 0 \Rightarrow F_B \times 4\text{m} + 10\text{kN} \times 4\text{m} - 4\text{m} \times 20\text{kN/m} \times 2\text{m} = 0 \Rightarrow F_B = 30\text{kN}$

$$M_{DB} = 30\text{kN} \times 4\text{m} = 120\text{kN} \cdot \text{m}$$

$$\text{故 } M_{DA} = M_{DC} + M_{DB} = 160\text{kN} \cdot \text{m}$$

A 点弯矩为 0, AD 之间弯矩由叠加法可算出。弯矩图如图 3.16 所示。

图 3.15

图 3.16

【例 3-5】 试作图 3.17 所示刚架的 M 图。

解:

$$\text{由 } \sum M_A = 0 \Rightarrow F_{By} = 0$$

$$\text{由 } \sum F_y = 0 \Rightarrow F_{Ay} = 0$$

$$\text{由 } \sum M_C = 0 \Rightarrow F_{Bx} \times h = M \Rightarrow F_{Bx} = \frac{M}{h}$$

故 $M_{DB} = F_{Bx} \times h = M$, 同理可得 $M_{EA} = M$ 。

受力分析如图 3.18 所示, 弯矩图如图 3.19 所示。

图 3.17

图 3.18

【例 3-6】 试作图 3.20 所示刚架的 M 图。

解:

$$\text{由 } \sum F_y = 0 \text{ 可知, } F_C = 20\text{kN} + 10\text{kN/m} \times 4\text{m} = 60\text{kN}$$

$$M_{CF} = 20\text{kN} \times 2\text{m} = 40\text{kN} \cdot \text{m}$$

图 3.19

图 3.20

$$M_{EC} = 20\text{kN} \times 6\text{m} - 60\text{kN} \times 4\text{m} + 10\text{kN/m} \times 4\text{m} \times 2\text{m} = -40\text{kN} \cdot \text{m}$$

$$\sum M_A = 0 \Rightarrow F_B \times 1\text{m} + F_C \times 8\text{m} - 20\text{kN} \times 10\text{m} - 10\text{kN/m} \times 4\text{m} \times 6\text{m} - 50\text{kN} \cdot \text{m} = 0 \Rightarrow F_B = 10\text{kN}$$

$$M_{EB} = 10\text{kN} \times 4\text{m} = 40\text{kN} \cdot \text{m}$$

$$M_{ED} = M_{EB} + M_{EC} = 40\text{kN} \cdot \text{m} + 40\text{kN} \cdot \text{m} = 80\text{kN} \cdot \text{m}$$

$$M_{DA} = 80\text{kN} \cdot \text{m} - 50\text{kN} \cdot \text{m} = 30\text{kN} \cdot \text{m}$$

最后绘制弯矩图,如图 3.21 所示。

【例 3-7】 试作图 3.22 所示刚架的 M 图。

图 3.21

图 3.22

解:

$$\sum M_C = 0 \Rightarrow F_A \times 4\text{m} - 10\text{kN} \cdot \text{m} = 0 \Rightarrow F_A = 2.5\text{kN}$$

$$M_D = F_A \times 8\text{m} = 20\text{kN} \cdot \text{m}$$

由于 DE 段无外力作用,故弯矩为 $20\text{kN} \cdot \text{m}$ 。

受力分析如图 3.23 所示,弯矩图如图 3.24 所示。

图 3.23

图 3.24

专业词汇

静定结构 (statically determinate structure); 梁 (beam); 梁式结构 (beam-type structure); 跨度 (span); 简支梁 (simple supported beam); 悬臂梁 (cantilever beam); 外伸梁 (overhanging beam); 斜梁 (skew beam); 内力 (internal force); 剪力 (shear force); 弯矩 (bending moment); 内力图 (internal force diagram); 叠加法 (superposition method); 静定多跨梁 (statically determinate multi-span beam); 基本部分 (basic portion); 附属部分 (accessory part); 层次图 (laminar superposition diagram); 刚节点 (rigid joint); 刚架 (frame); 静定平面刚架 (statically determinate plane frame); 简支刚架 (simple supported frame); 悬臂刚架 (cantilever frame); 三铰刚架 (three-hinged frame)。

专项训练

一、填空题 (每题 5 分, 共计 25 分)

1. 静定结构的静力特征是: 可用_____求出全部反力和内力; 几何特征是: 结构为不变体系; 且无_____联系。
2. 图 3.25 所示梁中, BC 段的剪力为_____, DE 段的弯矩为_____。